

NOUVEAU

SM240

Surface idéale	15-45 acres
Moteur CV	36.9
Capacité de levage du chargeur	2 116 lb
Transmission	Inverseur Synchronisé



Offrant le savoir-faire et le confort de Yanmar dans une carrosserie compacte et agile, le SM240 offre de puissantes capacités multifonctionnelles. Enrichissez votre expérience avec une norme plus élevée en matière de performance des tracteurs.



La pelleuse est une option commandée en usine.

TECHNOLOGIE ET CONCEPTION AVANCÉES

Cette machine extraordinaire offre des fonctions de pointe, toutes conçues avec expertise pour une utilisation sans effort. De l'arceau de sécurité pratique et repliable au chargeur frontal commandé par joystick, chaque aspect a été conçu pour améliorer votre expérience du travail de la terre.

DES PERFORMANCES QUI CHANGENT LA DONNE

Avec un moteur Yanmar fournissant un couple maximum à bas régime, il s'attaque aux charges et aux outils lourds. Profitez de l'une des capacités de levage les plus élevées du marché.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Avec une durabilité et une fiabilité extraordinaires et un poste de conduite ergonomique, il dépasse en tous points les normes de l'industrie à tous points de vue. C'est un héritage que votre famille chérira pendant des générations.



SM240

TRACTEUR
UTILITAIRE
COMPACT



LE SIÈGE DE L'OPÉRATEUR DE LA PELLEUSE OFFRE CONFORT ET LE CONTRÔLE.



COMMANDES DE L'OPÉRATEUR À PORTÉE DE MAIN



PELLEUSE YANMAR AVEC GODET 16" DISPONIBLE EN OPTION D'USINE.



SIÈGE DE L'OPÉRATEUR CONÇU POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ.

SPÉCIFICATIONS

Surface idéale	15-45 acres
Moteur CV	36.9
Capacité de levage du chargeur	2 116 lb
Transmission	Inverseur Synchronisé

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Tracteur*	24 mois ou 2 000 heures (le premier des deux prévalant)
Groupe motopropulseur*	10 ans ou 3 000 heures (le premier des deux prévalant)

*pour usage non commercial, domestique et résidentiel uniquement

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Fabricant du moteur	Yanmar
Puissance brute du moteur	36,9 CV (27,5 kW)
Puissance à la prise de force	28,2 CV (21,0 kW)
Régime nominal du moteur	3 000 tr/min
Embrayage	Monodisque à sec

CAPACITÉS

Réservoir de carburant	34 L (9,0 gal.)
------------------------	-----------------

TRANSMISSION

Type de transmission	Inverseur Synchronisé
Blocage du différentiel arrière	Engagement par pédale
Engagement 2RM/4RM	Sélectionnable
Type de prise de force	Indépendante
Commande de la prise de force	Électrique / Hydraulique
Vitesse de la prise de force arrière	540 tr/min

HYDRAULIQUE

Capacité de la pompe (direction) au régime nominal	16,66 L/min (4,4 GPM)
Capacité de la pompe (outil) au régime nominal	23,09 l/min (6,1 GPM)
Capacité de la pompe (totale) au régime nominal	10,5 GPM (39,75 L/min)
Attelage 3 points catégorie	1
Capacité de levage à 3 points (std.)	2 639 lbf. (1 197 kgf)
Capacité de levage en 3 points à 24" (61 cm)	1 558 lbf. (707 kgf)
Valves à distance	En option (1 ou 2)
Valve de 3ème fonction	En option

DIMENSIONS ET POIDS

Garde au sol minimale	325 mm (12,8")
Poids total	3 020 lb (1 370 kg)

CHARGEUR FRONTAL

	RL505
Hauteur de levage maximale à l'axe de pivotement	2 578 mm (101,5")
Capacité de levage à la hauteur max. à l'axe de pivotement	2 116 lb (960 kgf)
Force d'arrachement aux axes de pivotement au niveau du sol	3 435 lbf (1 558 kgf)



YANMAR a une politique d'entreprise d'amélioration et de développement continus des produits ; par conséquent, les données, les spécifications et la garantie sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il peut y avoir des différences entre les spécifications et les illustrations contenues dans cette publication et l'équipement réel. Les composants de l'équipement produits par d'autres fabricants peuvent figurer sur les photographies de cette publication à des fins d'illustration uniquement et ne constituent pas une approbation de l'équipement en question ou de son adéquation. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Les illustrations des produits ne sont pas destinées à être utilisées ou à remplacer les informations relatives à la sécurité et à l'utilisation publiées dans le manuel de l'opérateur correspondant. Avant d'utiliser une machine, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions du manuel et de la machine. YANMAR décline toute représentation, expresse ou implicite, ou toute responsabilité liée à l'utilisation de cette publication.

Pour en savoir plus
ou pour trouver le
concessionnaire le
plus proche de chez
vous, visitez le site
YanmarTractor.com